

Barrettes de connexion clipsables

Pour montage d'embases miniatures de panneau MPJ

**Clipsable !
Jusqu'à 12 positions**

Série MSS

- ✓ Une seule découpe pour 12 connecteurs maximum
- ✓ Installation simple
- ✓ Matériel fermement fixé
- ✓ Une seule unité pratique

La barrette de connexion clipsable constitue une méthode d'installation alternative lorsque deux embases de panneau miniature ou plus doivent être installées en ligne. Une seule ouverture rectangulaire suffit pour installer un nombre quelconque de connecteurs. Clipsez simplement les connecteurs MPJ, puis clipsez l'assemblage dans le panneau. La barrette de connexion clipsable en nylon noir accepte tous les étalonnages de connecteurs MPJ.

Panneau en aluminium et embases miniatures illustrés non inclus

Pour les assemblages complets d'embases de panneau miniatures, consultez omega.com/.

Représentation du MSS-06

Embases miniatures clipsées sur la barrette... Barrette clipsée dans le panneau

Connecteurs miniatures

Fixation simple des fils après assemblage

Pour installation en console



Commandez nos capots anti-poussière (MPJ-CAP-12, lot de 12) pour une embase de panneau toujours propre lorsque vous ne l'utilisez pas !

Vue arrière du panneau

Liste de remises

1-10	Prix net
11-24	10 %
25-49	15 %
50-99	20 %
100 et plus	25 %

Pour commander : consultez omega.fr/mss_series pour obtenir les tarifs et d'autres informations

Nombre de positions	Découpe H x L en mm (pouces)	Numéro de modèle
2	20,1 x 24,9 (0,79 x 0,98)	MSS-02
4	20,1 x 53,3 (0,79 x 2,10)	MSS-04
6	20,1 x 82,0 (0,79 x 3,23)	MSS-06
8	20,1 x 110,5 (0,79 x 4,35)	MSS-08
10	20,1 x 139,2 (0,79 x 5,48)	MSS-10
12	20,1 x 167,6 (0,79 x 6,60)	MSS-12

Remarque : les connecteurs SMP ne sont pas inclus.

Exemple de commande : MSS-02, barrette de connexion clipsable pour installation d'embases de panneau MPJ miniatures.